

INSTALLATIE HANDLEIDING

ZET ALLE STUKKEN OP EEN VLAKE OPPERVLAKE.

STAP 1 Schuif de hor voor een kwart open.

STAP 2 Schuif de hoekstukken in het frame.

STAP 3 Schroef de hor op uw kozijn met de bijgeleverde schroeven
(Indien gewenst kunt u het horframe ook bevestigen met de bijgeleverde dubbelzijdige tape.)

